

LADEANLEITUNG INTERCHARGE DIRECT

QR CODE




Einer dieser beiden QR-Code Aufkleber ist am Ladepunkt angebracht.

STARTEN MIT QR-CODE




1 Lesen Sie den QR-Code auf der vkw vlotte Ladestation mit Ihrem QR-Code-Scanner ein oder geben Sie die spezifische Ladepunktnummer (z.B. AT*VKW*...) unter m.intercharge.eu ein.




2 Der gewählte Ladepunkt wird nun auf Ihrem Gerät angezeigt. Bestätigen Sie den ausgewählten Ladepunkt mit „Jetzt laden“.




3 Wählen Sie ein Ladeprodukt aus (z.B. VKW VLOTTE Public DC 50/10).



4 Kontrollieren Sie Ihre Produktauswahl, akzeptieren Sie die AGBs der ilwerke vkw AG und wählen Sie eine Zahlungsart.



5 Zahlungsart PayPal: Tragen Sie Ihre Anmeldedaten ein und bestätigen Sie die Zahlung.



5 Zahlungsart Kreditkarte: Tragen Sie Ihre Kreditkartendaten ein und bestätigen Sie die Zahlung.



6 Nach Zahlungsgenehmigung können Sie den Ladevorgang starten. Die Ladung endet nach Zeitablauf oder durch ein Beenden per Smartphone oder Fahrzeug.



Benötigte HILFE finden Sie unter [„help.vlotte.at“](http://help.vlotte.at)
Bei STÖRUNGEN kontaktieren Sie bitte den Kundenservice +43 800 800 809

Weitere Informationen finden Sie auf unser Homepage unter www.vlotte.at